



To set up the Cubelite system for the first time the procedure is as follows:

1. Lay each item on the floor. You should have:
 1. 1 x Cubelite
 2. 1 x Tungsten Light
 3. 1 x 500w bulb
 4. 1 x Light stand
 5. 1 x Silver/white reflector
 6. 1 x White background
 7. 2 x Metal clips
 8. 1 x Carry case
2. Remove the Cubelite from it's blue circular carry case.
3. Let it spring open to form a rounded square shape.
4. Open it out to form a right angle shape.
5. Pull the middle section out diagonally and manouver the steel to form the cube shape. It should spring into shape.
6. Give the whole cube a shake if it doesn't spring into shape.
7. Place the Cubelite onto your table or chosen work surface.
8. Remove the front panel and store if not required.
9. Remove the background from the tube.
10. Attach inside the Cubelite using the sewn in elastic loops and the 2 x clips provided.
11. Remove the stand from box.
12. Pull out the three legs to form a tripod structure, lock them in place and stand it up
13. Remove the protective plastic moulding from the top.
14. Remove light unit from box.
15. Attach light to the top of the stand and tighten the knob to secure. **DO NOT** plug the light in yet.
16. Remove bulb from box.
17. Screw into the light unit. **DO NOT** plug the light in yet.
18. Position the lamp approx' 18 inches from the Cubelite.
19. Remove the reflector from it's packaging.
20. Allow to spring open forming a rounded square shape.
21. Position the reflector inside the Cubelite on the opposite side to the light.
22. The Cubelite is now ready to take your first image.
23. Position the products to be photographed inside the Cubelite to your liking.
24. Position your camera and tripod and frame the shot in your viewfinder or LCD monitor.
25. Position the light to your liking, plug it into the wall socket and switch it on.
26. Manouver the reflector until you are happy with the lighting and shadows and then take the shot.



Montaje de Cubelite

Colocación del sistema Cubelite con el siguiente procedimiento:

1. Colocar todos los objetos en el suelo. El suministro tiene que contener los siguientes objetos:
 1. 1 Cubelite
 2. 1 Lámpara de wolframio
 3. 1 Bombilla de 500 W
 4. 1 Trípode de lámpara
 5. 1 Reflector plata/blanco
 6. 1 Fondo blanco
 7. 2 Pinzas de metal
2. Sacar el Cubelite de la bolsa de transporte redonda azul.
3. Dejar que se abra el cubo por si mismo, de manera que adopte una forma cuadrada redondeada.
4. Abrir completamente, de manera que adopte una forma rectangular.
5. Sacar la parte central y mover la varilla, con el fin de obtener la forma de un cubo. El sistema tiene que desplegarse automáticamente adoptando su forma.
6. Si no adopta automáticamente su forma, golpear ligeramente el cubo.
7. Colocar el Cubelite sobre la mesa o la superficie de trabajo.
8. En caso de no necesitarla, retirar y guardar la solapa delantera.
9. Sacar la pieza insertada en el tubo.
10. Fijar el tubo en el Cubelite, con la ayuda de los lazos elásticos y de las dos pinzas incluidas en el suministro.
11. Sacar el trípode de la caja.
12. Extender las tres patas para darle forma de trípode. Bloquear las patas y poner el trípode de pie.
13. Retirar la pieza de protección de plástico moldeado de arriba.
14. Sacar la unidad de lámpara de la caja.
15. Fijar la lámpara en la parte superior del trípode y girar el botón para asegurarla. **TODAVÍA NO conecte la lámpara a la red.**
16. Sacar la bombilla de la caja.
17. Enrósquela en la unidad de lámpara. **TODAVÍA NO conecte la lámpara a la red.**
18. Colocar la lámpara a una distancia de aprox. 45 cm del Cubelite.
19. Sacar el reflector de su embalaje.
20. Dejar que se abra el reflector por si mismo, de manera que adopte una forma cuadrada y redondeada.
21. Colocar el reflector en el Cubelite, enfrente de la lámpara.
22. El Cubelite está ahora preparado para la primera foto.
23. Colocar los productos que deben ser fotografiados de la forma deseada en el Cubelite.
24. Colocar la cámara y el trípode en la posición correcta y encuadrar la imagen en el visor o en la pantalla LCD.
25. Colocar la lámpara en la posición deseada, enchufar a la red y encenderla.
26. Mover el reflector, hasta que la iluminación y la formación de sombras sean satisfactorias y pulsar a continuación el disparador.



Aufbau des Cubelite

Aufstellen des Cubelite Systems nach dem folgenden Verfahren:

1. Alle Gegenstände auf den Boden legen. Im Lieferumfang müssen folgende Gegenstände enthalten sein:
 1. 1 x Cubelite
 2. 1 x Wolframlampe
 3. 1 x 500 W Glühbirne
 4. 1 x Lampenstativ
 5. 1 x Silber/Weiß-Reflektor
 6. 1 x Weißer Hintergrund
 7. 2 x Metallklammern
2. Den Cubelite aus der blauen runden Transporttasche nehmen.
3. Den Würfel aufspringen lassen, so dass er eine abgerundete quadratische Form annimmt.
4. Kompletz öffnen, so dass die Form rechteckig wird.
5. Den mittleren Bereich diagonal herausziehen und den Stab bewegen, um eine Würfelform zu erhalten. Das System muss sich selbsttätig in seine Form ausklappen.
6. Den gesamten Würfel kurz anstoßen, wenn er seine Form nicht selbsttätig annimmt.
7. Den Cubelite auf den Tisch oder die Arbeitsfläche stellen.
8. Die vordere Klappe entfernen, sofern sie nicht benötigt wird, und aufbewahren.
9. Den Einsatz aus dem Rohr ziehen.
10. Das Rohr im Cubelite mit Hilfe der eingenähten elastischen Schlaufen und der beiden mitgelieferten Klammern befestigen.
11. Das Stativ aus dem Kasten nehmen.
12. Die drei Beine ausziehen, um eine Stativform zu erhalten. Die Beine arretieren und das Stativ aufstellen.
13. Das Kunststoff-Schutzformteil oben entfernen.
14. Die Lampeneinheit aus dem Kasten nehmen.
15. Die Lampe oben am Stativ anbringen und den Knopf drehen, um sie zu sichern. Die Lampe **NOCH NICHT** am Netz anschließen.
16. Die Glühbirne aus dem Kasten nehmen.
17. In die Lampeneinheit schrauben. Die Lampe **NOCH NICHT** am Netz anschließen.
18. Die Lampe in einer Entfernung von etwa 45 cm vom Cubelite aufstellen.
19. Den Reflektor aus der Verpackung nehmen.
20. Den Reflektor aufspringen lassen, so dass er eine abgerundete quadratische Form annimmt.
21. Den Reflektor im Cubelite gegenüber der Lampe aufstellen.
22. Der Cubelite ist jetzt für die erste Aufnahme bereit.
23. Die Produkte, die fotografiert werden sollen, beliebig im Cubelite aufstellen.
24. Kamera und Stativ in die richtige Position bringen und den Bildausschnitt im Sucher oder auf dem LCD-Monitor festlegen.
25. Die Lampe beliebig positionieren, an die Netzsteckdose anschließen und einschalten.
26. Den Reflektor bewegen, bis Beleuchtung und Schattenbildung zufrieden stellend sind und dann den Auslöser betätigen.

Montaggio del Cubelite

Come si prepara il sistema di ripresa Cubelite:

1. Disporre tutti gli oggetti sul pavimento. Il materiale dovrebbe comprendere i seguenti oggetti:
 1. 1 Cubelite
 2. 1 torcia portalamпада
 3. 1 lampadina da 500 W
 4. 1 stativo per lampada
 5. 1 riflettore grigio/bianco
 6. 1 sfondo bianco
 7. 2 morsetti metallici
2. Estrarre il Cubelite dalla borsa rotonda blu.
3. Aprire il Cubelite in modo che assuma una forma quadrata smussata.
4. Aprire completamente in modo che prenda una forma rettangolare.
5. Estrarre diagonalmente il bordo centrale ed estrarlo verso di se in modo da ottenere la forma di un cubo. Il sistema deve comporsi autonomamente nella sua forma.
6. Scuotere leggermente il cubo qualora non prenda autonomamente la propria forma.
7. Appoggiare il Cubelite sul tavolo o sul piano di lavoro.
8. Rimuovere il lato removibile anteriore, se non serve, e conservarlo.
9. Estrarre il fondale dal tubo.
10. Fissare il fondale nel Cubelite usando i tiranti elastici ed i morsetti.
11. Estrarre lo stativo dal suo contenitore.
12. Aprire lo stativo e collocarlo accanto al Cubelite.
13. Togliere la protezione superiore.
14. Estrarre la lampada dalla sua confezione.
15. Montare la lampada sullo stativo e avvitare il morsetto a farfalla per fissarla. NON collegare ancora la lampada alla presa di corrente.
16. Prendere la lampadina.
17. Avvitarla alla lampada. NON collegare ancora la lampada alla presa di corrente.
18. Piazzare la lampada ad una distanza di circa 45 cm dal Cubelite.
19. Estrarre il pannello riflettente dalla confezione
20. Aprire il pannello riflettente in modo che assuma una forma quadrata smussata.
21. Piazzare il riflettore nel Cubelite sul lato interno opposto alla lampada.
22. Il Cubelite è ora pronto per la prima foto.
23. Collocare nel Cubelite i prodotti che devono essere fotografati.
24. Posizionare la fotocamera su un treppiedi (non fornito) e comporre l'inquadratura nel mirino o nello schermo LCD.
25. Posizionare a piacimento la lampada, collegare alla presa di corrente e accenderla.
26. Muovere il riflettore fin a quando il riflesso sul soggetto non sia di vostro gradimento e quindi scattare la foto.

Installer votre Cubelite

Pour installer votre système Cubelite la première fois, procédez comme suit :

1. Etalez chaque produit composant le kit sur le sol. vous devez avoir :
 1. 1 x Cubelite
 2. 1 x Torche tungstène
 3. 1 x Lampe 500w
 4. 1 x pied
 5. 1 x Réflecteur blanc/argenté
 6. 1 x Fond en vinyle blanc
 7. 2 x Pinces crocodiles
2. Sortez le Cubelite de sa housse de transport ronde et bleue.
3. Laissez le sortir d'un seul coup et prendre sa forme carrée initiale.
4. Ouvrez le afin de former un angle droit.
5. Tirez la section du milieu en diagonale et manipuler l'acier pour former un cube Celui-ci devrait prendre sa forme.
6. Secouez le cube entier si celui-ci ne prend pas sa forme.
7. Placez le Cubelite sur votre table ou votre plan de travail.
8. Enlevez le panneau frontal et mettez le de côté si vous ne l'utilisez pas.
9. Enlevez le fond en vinyle blanc du tube.
10. Attachez le à l'intérieur du Cubelite en utilisant les attaches élastiques (cousues sur la partie haute du panneau arrière, à l'intérieur du cubelite) et les deux pinces crocodiles prévus à cet effet.
11. Sortez le pied de sa boîte.
12. Tirez les trois branches afin de former un " pied ", serrez le et placez le debout.
13. Enlevez la protection moulante en plastique noir située en haut du pied.
14. Sortez la torche de sa boîte et fixer dessus le réflecteur bol.
15. Fixez la torche au sommet du pied (en serrant le papillon). NE L'ALLUMEZ PAS.
16. Sortez l'ampoule de sa boîte.
17. Vissez la dans la torche.
18. Positionnez la torche latéralement à approximativement 45/50 cm du Cubelite.
19. Sortez le réflecteur de sa housse.
20. Laissez le reprendre sa forme carrée.
21. Positionnez le réflecteur à l'intérieur du Cubelite à l'opposé de la lumière.
22. Le Cubelite est maintenant prêt pour prendre votre première photo.
23. Positionnez les produits à photographier à l'intérieur du Cubelite à votre convenance.
24. Installez votre appareil sur le trépied et cadrez votre prise de vue sur l'écran de votre appareil numérique.
25. Placez la torche à votre convenance, branchez et allumez.
26. Bougez le réflecteur afin de jouer avec la lumière et les ombres jusqu'à obtenir satisfaction et prenez la photo.